



Установить параметры в соответствии с **Табл. 2. Заводские параметры панели управления** и составом вентиляционной установки.

Табл. 2. Заводские параметры панели управления

№ ПАРАМ.	НАЗВАНИЕ	ВАРИАНТЫ
A4	Кол-во скоростей вентилятора	1
A6	<b>Режим работы панели</b> В — вентиляция Н — нагрев О — охлаждение	01 В 02 Н 03 В+Н 04 О 05 В+О 06 Н+О 07 В+Н+О
B0	Минимальная температура SET	0...63°C
B1	Максимальная температура SET	0...63°C
B6	Выбор отображения температуры	00 Т встроенного датчика 01 Т притока

№ ПАРАМ.		НАЗВАНИЕ	ВАРИАНТЫ	
			16	BT + B. охл. (Тпкл)
			17	BT + B. охл. (Тпрв)
C1		Основной регулятор $dl$	25	(оптимальное значение)
C2		Основной регулятор $dP$	40	(оптимальное значение)
C3		Основной регулятор $T_{qut}$	6	(чем меньше, тем медленнее вкл. нагрева)
C4		Д		