<u>Senter</u>

Z031-2C0 Z031-3C0

Стандартное программное обеспечение Р190919

Оглавление

Организация данных	Вступление	3
Вход в меню параметризации. 4 Параметризация контролера Z031. 4 Выход из меню параметризации. 7 Параметры. 7 Параметры. 7 Пруппа А, технологические параметры. 7 Группа В, технологические параметры. 9 Группа В, технологические параметры. 9 Группа С, параметры свободного назначения. 10 Группа Е, параметры свободного назначения. 10 Группа F, параметры свободного назначения. 11 Переменные управления. 12 Вывод аварийных сообщений. 13 Специальный код ошибки. 13 Специальный код ошибки. 13 Совместимость с панелью Z033. 16 Установка времени. 20 Органы управления и индикации. 23 Работа. 27 Включение и отключение установки. 27 Изменение уставки температуры. 28 Изменение уставки температуры. 28 Изменение скорости врадения вентилятора. 28 Вход в меню дополнительного режима. 29 Управление режимом качества воздуха. 29	Организация данных	3
Параметризация контролера Z031	Вход в меню параметризации	4
Выход из меню параметризации	Параметризация контролера Z031	4
Параметры	Выход из меню параметризации	7
Группа А, технологические параметры	Параметры	7
Группа В, технологические параметры	Группа А, технологические параметры	7
Группа С, параметры свободного назначения. 10 Группа D, параметры свободного назначения. 10 Группа E, параметры свободного назначения. 11 Группа F, параметры свободного назначения. 11 Переменные управления. 12 Вывод аварийных сообщений. 13 Специальный код ошибки. 13 Технические переменные. 14 Совместимость с панелью Z033. 16 Установка времени. 18 Установка даты. 20 Органы управления и индикации. 23 Работа. 27 Выбор режима обработки воздуха. 27 Выбор режима обработки воздуха. 28 Изменение уставки температуры. 28 Изменение скорости вращения вентилятора. 28 Управление режимом увлажнения. 29 Управление режимом хачества воздуха. 29 Упрокление режимом качества воздуха. 30 Просмотр прочих значений. 31	Группа В, технологические параметры	9
Группа D, параметры свободного назначения. 10 Группа E, параметры свободного назначения. 11 Группа F, параметры свободного назначения. 11 Переменные управления. 12 Вывод аварийных сообщений. 13 Специальный код ошибки. 13 Технические переменные. 14 Совместимость с панелью Z033. 16 Установка адты. 20 Органы управления и индикации. 23 Работа. 27 Включение и отключение установки. 27 Выбор режима обработки воздуха. 27 Изменение уставки температуры. 28 Изменение скорости вращения вентилятора. 28 Улравление режимом увлажнения. 29 Управление режимом качества воздуха. 30 Просмотр прочих значений. 31	Группа С, параметры свободного назначения	10
Группа Е, параметры свободного назначения. 11 Группа F, параметры свободного назначения. 11 Переменные управления. 12 Вывод аварийных сообщений. 13 Специальный код ошибки. 13 Технические переменные. 14 Совместимость с панелью Z033. 16 Установка времени. 18 Установка времени. 20 Органы управления и индикации. 23 Работа. 27 Включение и отключение установки. 27 Выбор режима обработки воздуха. 27 Изменение уставки температуры. 28 Изменение скорости вращения вентилятора. 28 Управление режимом увлажнения. 29 Управление режимом качества воздуха. 30 Просмотр прочих значений. 31	Группа D, параметры свободного назначения	10
Группа F, параметры свободного назначения. 11 Переменные управления. 12 Вывод аварийных сообщений. 13 Специальный код ошибки. 13 Технические переменные. 14 Совместимость с панелью Z033. 16 Установка времени. 18 Установка даты. 20 Органы управления и индикации. 23 Работа. 27 Включение и отключение установки. 27 Выбор режима обработки воздуха. 27 Изменение уставки температуры. 28 Изменение скорости вращения вентилятора. 28 Вход в меню дополнительного режима. 29 Управление режимом увлажнения. 29 Управление режимом качества воздуха. 30 Просмотр прочих значений. 31	Группа Е, параметры свободного назначения	11
Переменные управления. 12 Вывод аварийных сообщений. 13 Специальный код ошибки. 13 Технические переменные. 14 Совместимость с панелью Z033. 16 Установка времени. 18 Установка даты. 20 Органы управления и индикации. 23 Работа. 27 Включение и отключение установки. 27 Выбор режима обработки воздуха. 27 Изменение уставки температуры. 28 Изменение скорости вращения вентилятора. 28 Вход в меню дополнительного режима. 29 Управление режимом увлажнения. 29 Управление режимом качества воздуха. 30 Просмотр прочих значений. 31	Группа F, параметры свободного назначения	11
Вывод аварийных сообщений. 13 Специальный код ошибки. 13 Технические переменные. 14 Совместимость с панелью Z033. 16 Установка времени. 18 Установка даты. 20 Органы управления и индикации. 23 Работа. 27 Включение и отключение установки. 27 Выбор режима обработки воздуха. 27 Изменение уставки температуры. 28 Изменение скорости вращения вентилятора. 28 Вход в меню дополнительного режима. 29 Управление режимом увлажнения. 29 Управление режимом качества воздуха. 30 Просмотр прочих значений. 31	Переменные управления	12
Специальный код ошибки	Вывод аварийных сообщений	13
Технические переменные	Специальный код ошибки	13
Совместимость с панелью Z033	Технические переменные	14
Установка времени	Совместимость с панелью Z033	16
Установка даты	Установка времени	18
Органы управления и индикации. 23 Работа. 27 Включение и отключение установки. 27 Выбор режима обработки воздуха. 27 Изменение уставки температуры. 28 Изменение скорости вращения вентилятора. 28 Вход в меню дополнительного режима. 29 Управление режимом увлажнения. 29 Управление режимом качества воздуха. 30 Просмотр прочих значений. 31	Установка даты	20
Работа	Органы управления и индикации	23
Включение и отключение установки	Работа	27
Выбор режима обработки воздуха	Включение и отключение установки	27
Изменение уставки температуры	Выбор режима обработки воздуха	27
Изменение скорости вращения вентилятора	Изменение уставки температуры	28
Вход в меню дополнительного режима	Изменение скорости вращения вентилятора	28
Управление режимом увлажнения29 Управление режимом качества воздуха	Вход в меню дополнительного режима	29
Управление режимом качества воздуха	Управление режимом увлажнения	29
Просмотр прочих значений	Управление режимом качества воздуха	30
	Просмотр прочих значений	31

Документ	D190919	>190919									
Название	Стандартное програ	Тандартное программное обеспечение Р190919									
Дата создания	.9-09-19										
Версия документа	1.0 от 19-09-19	Создание документа									

Вступление

Программное обеспечение **P120919** входит в комплект поставки контроллера Z031 и обеспечивает совместимость с предыдущей моделью настенной панели Z033. Так же, это программное обеспечение осуществляет поддержку удаленного терминала управления через интернет и специализированную программу.

Следует учитывать, что данная программная реализация является одним из возможных вариантов. Вы можете самостоятельно исследовать программу, добавлять функционал, менять методы взаимодействия машины с человеком.

Организация данных

В конкретной реализации программного обеспечения предусмотрена следующая организация данных:

- 1. Параметры настройки и конфигурации;
- 2. Переменные управления;
- 3. Переменные статусов;
- 4. Переменные совместимости с панелью Z033.

Все переменные с энергонезависимой памятью. В Z031 используется flash память с гарантированным циклом записи 10000 раз. Слишком частая запись повредит ПЗУ контроллера!

Параметры настройки и конфигурации разбиты на шесть групп:

Группа	Назначение	Количество параметров в группе
Α	Технологические параметры	8
В	Технологические параметры	8
С	Ячейки свободного назначения	8
D	Ячейки свободного назначения	8
E	Ячейки свободного назначения	8
F	Ячейки свободного назначения	8

Группы A и B являются технологическими; значения этих параметров определяют логику поведения контроллера, вывода информации и связи с ведущим контроллером. Остальные четыре группы могут содержать произвольные данные в диапазоне от 0 до 255.

Переменные управления, статусов и совместимости с панелью Z033 так же доступны по сети.

Вход в меню параметризации

- 1 Подайте питание на устройство;
- После подачи питания необходимо нажать кнопку «вентилятор» и «стрелка вниз» (если кнопки не были нажаты в течение 30 сек., после подачи питания, - вход в режим параметризации блокируется);
- 3 Удерживать до появления на экране параметра АО
 - 3.1 Для смены группы параметров, кнопкой «вентилятор» выбрать индикатор группы параметров и стрелками «вверх» или «вниз» выбрать необходимую группу параметров.
 - 3.2 Для смены номера параметра внутри группы , кнопкой «вентилятор» выбрать индикатор номера и стрелками «вверх» или «вниз» выбрать номер.
 - 3.3 Для изменения значения выбранного параметра, кнопкой «вентилятор» выбрать индикатор значения параметра и стрелками «вверх» или «вниз» установить необходимое значение.



Параметризация контролера Z031

- 2. Подождите 10 секунд.
- 3. Отключите питание контролера, подождите несколько секунд.
- 4. Подайте питание на контроллер.

5. Войдите в меню параметризации. У вас есть 30 сек, после подачи питания на контроллер.

Стр. 4 - Документ D190919

© 2019 Zentec LLC



Дежурный режим

Режим смены группы параметров



7. Произведите выбор необходимого параметра внутри выбранной группы



9. Таким образом, повторяя пункты 6-8, настраиваются все необходимые параметры.

Выход из меню параметризации

После окончания параметризации, нажмите кнопку «Питание». Контроллер выйдет из режима параметризации и переключится в рабочий режим.

Параметры

Порядок нумерации параметров — последовательный, групповой. Все данные сохраняются в ПЗУ. Почти все параметры дублируются в карту памяти Modbus и имеют права чтение/запись. Тип регистра: беззнаковый 2 байта. Тип команды чтения: Read Holding Registers

Группа А, технологические параметры

			Пар	Таблица 1. раметры группы А
Параметр	Назначение	Начальное значение	Доступ	Адрес Modbus
A0	Modbus адрес устройства от 1 до 247	1	R/W	50000
A1	Скорость связи 0 - 1200 1 - 2400 2 - 4800 3 - 9600 4 - 19200 5 - 38400 6 - 57600 7 - 115200	3	R/W	50001
A2	Четность О - нет/none 1 - нечет/odd 2 - чет/even 3 - метка/mark 4 - пробел/space	2	R/W	50002
A3	Флаг первого включения	76	R/W	50003
A4	Максимальное кол-во скоростей вентилятора. Если A4=0, то в поле не выводится скорость, авторежим, знак вентилятора и знак обдува. от 1 до 7	3	R/W	50004

Таблица 1. Параметры группы А

Параметр	Назначение	Начальное значение	Доступ	Адрес Modbus
A5	Дополнительная конфигурация вентилятора: bit0 - Разрешить авторежим вентилятора bit1 - Вывод значка венитлятора bit2 - Вывод значка обдува	6	R/W	50005
A6	Маска режима работы: bit0 - vent bit1 - warm bit2 - cool bit3 - auto	3	R/W	50006
Α7	Маска дополнительного режима работы: bit0 - влажность (датчик +уставка) bit1 - качество воздуха (датчик +уставка) bit2 - температура наружного воздуха (домик +термометр) bit3 - температура по датчику вытяжного воздуха (домик) bit4 - температура отработанного теплоносителя (змеевик) bit5 - общая мощность нагревателя в %% (буква H)	0	R/W	50007

			Пар	Таблица 2. раметры группы В
Параметр	Назначение	Начальное значение	Доступ	Адрес Modbus
В0	Минимальная уставка температуры: от 15 до 30	15	R/W	50008
B1	Максимальная уставка температуры: от 30 до 255	35	R/W	50009
B2	Минимальная уставка влажности: от 0 до 50	40	R/W	50010
B3	Максимальная уставка влажности: от 50 до 100	90	R/W	50011
B4	Минимальная уставка качества воздуха: от 0 до 50	0	R/W	50012
B5	Максимальная уставка качества воздуха: от 50 до 100	99	R/W	50013
В6	Основная точка измерения температуры: 0 - встроенный датчик температуры 1 - канальный датчик температуры (термометр) 2 - температура наружного воздуха (домик +термометр) 3 - температура по датчику вытяжного воздуха (домик)	1	R/W	50014
B7	Время автовыхода из вспомогательных меню, сек: от 5 до 30	10	R/W	50015

Группа В, технологические параметры

Параметр	Назначение	Начальное значение	Доступ	Адрес Modbus
C0	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50016
C1	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50017
C2	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50018
C3	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50019
C4	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50020
C5	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50021
C6	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50022
C7	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50023

Группа С, параметры свободного назначения

Группа D, параметры свободного назначения

			Пар	раметры группы D
Параметр	Назначение	Начальное значение	Доступ	Адрес Modbus
D0	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50024
D1	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50025
D2	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50026
D3	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50027
D4	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50028
D5	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50029
D6	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50030
D7	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50031

Таблица 4

Таблица 3. Параметры группы С

	Таб Параметры г									
Параметр	Назначение	Начальное значение	Доступ	Адрес Modbus						
E0	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50032						
E1	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50033						
E2	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50034						
E3	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50035						
E4	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50036						
E5	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50037						
E6	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50038						
E7	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50039						

Группа Е, параметры свободного назначения

Группа F, параметры свободного назначения

			Пај	Таблица 6. раметры группы F
Параметр	Назначение	Начальное значение	Доступ	Адрес Modbus
FO	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50040
F1	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50041
F2	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50042
F3	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50043
F4	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50044
F5	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50045
F6	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50046
F7	Параметр свободного назначения от 0 до 255	0	R/W	50047

Переменные управления

					ſ	Теременные	Таблица 7. управления
Назначение	ПЗУ		Преде	елы	Начальное значение	Доступ	Адрес Modbus
Уставка скорости вентилятора	+		от 1 д	io 7	1	R/W	40000
		symbol	DEC	bits			
		C 20 11	1	bit0			
Главный режим работы	+	ķ;	2	bit1	1	R/W	40001
		*	4	bit2			
		(A)	8	bit3			
Главная уставка температуры	+		от 0 д	o 99	18	R/W	40002
Главный пуск	+		от 0 д	io 1	0	R/W	40003
Аварии 01-16	-		от 1 де	o 15	-	R/W	40004
Аварии 17-32	-		от 1 до 15		-	R/W	40005
Аварии 33-48	-		от 1 д	o 15	-	R/W	40006
Главная уставка влажности	+	от 0 до 99			0	R/W	40007
Главная уставка VOC %	+		от 0 д	o 99	0	R/W	40008

ВАЖНО!

Регистры 40000, 40001, 40002, 40007, 40008 имеют прямой доступ к ПЗУ. Частая запись в эти регистры недопустима!

Так же следует учитывать, что значения в этих регистрах ограничиваются параметрами конфигурации контроллера (группы параметров "А" и "В". Поэтому, запись значений вне диапазона будет приводить к повышенному расходу ресурса ПЗУ.

Например:

Уставка скорости вентилятора (регистр 40000) ограничена параметром А4. При попытке записать по сети значение переменной вне диапазона параметра А4 будет происходить следующее:

- 1. Внешнее устройство производит запись значения в регистр 40000
- 2. Значение принимается и записывается в ПЗУ
- 3. В следующем цикле программы проверяется содержимое переменной регистра 40000
- 4. Если значение находится вне диапазона, ограниченного параметром А4, то происходит перезапись значения.
- 5. Перезаписанное значение сохраняется в ПЗУ.

Таким образом происходит циклическая запись в ПЗУ, что приведет к преждевременному выходу из строя всего устройства.

Вывод аварийных сообщений

Переменные устройства Аварии 01-16 / Аварии 17-32 / Аварии 33-48 доступны из программы в виде глобальных переменных и по сети с правом доступа чтение/запись по адресам 40004 / 40005 / 40006 соответственно.

При записи в эти переменные значения от 1 до 15 клавиатура контроллера будет блокирована, в переменную «Главный пуск» будет записано значение 0 (то есть система будет остановлена), а на экране появится сообщение вида **«АВАРИЯ Ехх»**. При записи в каждую переменную нулевого значения — экран контроллера будет переведен в дежурный режим.

Регистр 40004

Код аварии	E16	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
бит	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Регистр 40005

Код аварии	E32	E31	E30	E29	E28	E27	E26	E25	E24	E23	E22	E21	E20	E19	E18	E17
бит	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Регистр 40006

Код аварии	E48	E47	E46	E45	E44	E43	E42	E41	E40	E39	E38	E37	E36	E35	E34	E33
бит	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

В переменные можно писать несколько бит одновременно. В этом случае на экране контроллера будут последовательно выводиться аварийные сообщения.

Специальный код ошибки

При отсутствии запросов к контроллеру выводится код ошибки «АВАРИЯ LN»



Технические переменные

		Техниче	Таблица 8. ские переменные
Назначение	Тип данных	Доступ	Адрес Modbus
Год	UInt8	R/W	65512
Месяц	UInt8	R/W	65513
День	UInt8	R/W	65514
День недели	UInt8	R/W	65515
Час	UInt8	R/W	65516
Минута	UInt8	R/W	65517
Секунда	UInt8	R/W	65518
Часовой пояс	UInt8	R/W	65519

Таблица 9. Прочие переменные

		E.	
Назначение	Тип данных	Доступ	Адрес Modbus
Температура от встроенного датчика*	SInt16	R	30000
Влажность от встроенного датчика**	UInt8	R	30001
Встроенный датчик качества воздуха**	UInt8	R	30002
Канальный датчик температуры*	SInt16	R/W	40009
Температура наружного воздуха*	SInt16	R/W	40010
Температура вытяжного воздуха*	SInt16	R/W	40011
Температура отработанного теплоносителя*	SInt16	R/W	40012
Канальный датчик влажности***	UInt8	R/W	40013
Общая мощность нагревателя, %***	UInt8	R/W	40014

* Значение в формате целого числа с коэффициентом 10.

Пример:

1. Если в регистре 30000 значение 267, то для получения текущего значения измеренной температуры необходимо выполнить следующую операцию:

267{Sint}/10{real}=26.7{real}

2. Необходимо записать текущую температуру наружного воздуха (-14.8С) в регистр 40010. Перед записью необходимо подготовить данные:

 $-14.8{real}*10 = -148{real} = -148{Sint}$

** В модели 2031-2СО не используется

*** значение от 0 до 99

Регистры 30000-30002

Регистры являются сервисными и их значения доступны через меню дополнительного режима работы контроллера.

Регистры 40009-40014

Регистры являются сервисными и их значения доступны через меню дополнительного режима работы контроллера.

- В регистр 40009 выводится значение температуры приточного воздуха;
- В регистр 40010 выводится значение температуры наружного воздуха;
- В регистр 40011 выводится значение температуры вытяжного воздуха;
- В регистр 40012 выводится значение температуры отработанного теплоносителя;
- В регистр 40013 выводится значение влажности приточного воздуха или воздуха в помещении;
- В регистр 40014 удобно выводить значения мощности от главного регулятора температуры для контроля и диагностики.

Совместимость с панелью Z033

Для полноценной замены предыдущей версии настенной панели управления, в Z031 добавлен модуль совместимости с Z033. Он включает в себя набор сетевых переменных и логическую обработку данных. Реализованы все основные функции панели Z033. Сетевые переменные дублируются в карту Z031 и Z033. Другими словами, доступ к переменным возможен из двойного адресного пространства. Ниже приведена сводная таблица соответствия регистров и параметров.

Все регистры с правом доступа чтение/запись.

Регистры совместимости с панелью Z033 Z033 Z031 По умол-Назначение чанию Параметр Регистр Параметр Регистр 1-байтовый регистр с произвольными 0 04 257 **C0** 50016 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 05 258 **C1** 50017 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 06 259 **C2** 50018 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 07 260 **C3** 50019 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 08 261 50020 **C4** значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 09 262 50021 **C5** значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 10 263 **C6** 50022 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 11 264 **C7** 50023 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 12 265 **D0** 50024 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 13 266 **D1** 50025 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 14 267 **D2** 50026 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 15 268 D3 50027 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 269 50028 16 **D4** значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 17 270 **D5** 50029 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 271 18 **D6** 50030 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 19 272 D7 50031 значениями 1-байтовый регистр с произвольными 0 20 273 E0 50032 значениями

Стр. 16 - Документ D190919

Таблица 10.

					родолжение	
Изририонико	По умол-	ZO 3	3	Z031		
пазначение	чанию	Параметр	Регистр	Параметр	Регистр	
Максимальное кол-во скор. Вентилятора скорости от 1 до 7	3	21		A4	50004	
Вывод надписи Fan Speed	6	22		AE	FOODE	
Вывод надписи Fan Auto	0	23	274	AJ	50005	
Режим работы панели	3	24	-	A6	50006	
Выбор точки измерения температуры	1	25		B6	50014	
Выбор точки измерения Влажности	0	26		A7	50007	
Минимальная температура (SET) от 0 до 63	15	27	275	B0	50008	
Максимальная температура (SET) до 0 до 63	35	28	2/5	B1	50009	

Таблица 10. Регистры совместимости с панелью Z033

Регистр 274 (112h) панели Z033

В программном обеспечении панели Z033 регистр объединяет 6 основных параметров настройки. В контроллере Z031 реализовано полное соответствие.

Структура регистра 274 (112h) панели Z033

Dec	32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
бит	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		Пар.26			Пар.25		Пар.24			Пар.23 Пар.22			Пар.21			
		•			•		•				•					
Пар.		A7			B6			A	5		A5 (bi	t1) A5	i (bit0)		A 4	
Рег.		50007			50014			500	06			50005			50004	

Соответствие регистров и параметров контроллера Z031

Аналогично реализован режим совместимости для регистра 275 (113h) панели Z033.

Регистр 276 (114h) имеет полностью аналогичную структуру, за исключением совместимой реализации режимов увлажнения и осушения.

Регистры 277 (115h) / 278 (116h) / 279 (117h) / 280 (118h) / 281 (119h) / 284 (11ch) / 285 (11dh) полностью соответствуют описанию Z033.

Работа по расписанию реализована в мобильном приложении. То есть таймер невозможно настроить или активировать через Z031 — только через приложение. Такой подход обусловлен большим удобством и наглядностью управления.

Установка времени

При подключении к сети internet контроллер автоматически синхронизируется с сервером времени и установит значения, согласно выбранному часовому поясу.

Предусмотрена так же ручная настройка времени и даты:





После того, ка начнет мигать разряд часов, отпустите кнопку.

Стр. 18 - Документ D190919



4. Стрелками «Вверх» или «Вниз» установите треб	уемое значение:
Image: Constraint of the second s	Казавершения ввода не касаться клавиатуры в течение 10сек. Произойдет автовыход из проце- дуры установки времени. Или нажать кнопку «Пи- тание»
Установка минут	Дежурный режим

3. Стрелками «Вверх» или «Вниз» установите требуемое значение:

© 2019 Zentec LLC

Установка даты

Установка даты аналогична процедуре установки времени.

1. Если контроллер находился в рабочем режиме, то его необходимо перевести в дежурный режим:









3. Стрелками «Вверх» или «Вниз» установите требуемое значение:



5. Стрелками «Вверх» или «Вниз» установите требуемое значение:



Органы управления и индикации

Поз.	Назначение		Описание
	Индикатор работы вентилятор	pa:	
1	Выбранная скорость вентилятора	}	Горит постоянно в рабочем режиме. Отобража- ет установленную скорость или автоматиче- ский режим работы (если предусмотрено про- граммой)
	Индикатор прогрева/завершения работы	*	Мигает в рабочем или дежурном режиме — подготовка к работе / завершение работы / прогрев (в зависимости от типа вентиляцион- ной установки)
	Индикатор загрязненного	ФИЛЬТР	Индикатор «Фильтр» включается, когда необ- ходимо сменить фильтрующий элемент венти- ляционной установки.
2	фильтра и аварийных сообще- ний.	АВАРИЯ	Индикатор «Авария» включается, когда воз- никла серьезная аварийная ситуация и даль- нейшее продолжение работы невозможно без контроля со стороны человека.

Поз.	Назначение		Описание
	Индикатор дополнительного р тельным индикатором):	режима (раб	ботает совместно с главным и вспомога-
	Управление режимом увлажне- ния	٥	Если в вентиляционной установке предусмот- рен увлажнитель, то при выборе этого режима отображается текущая влажность и уставка.
3	Управление режимом осушения	ß	Если в вентиляционной установке предусмот- рен осушитель, то при выборе этого режима отображается текущая влажность и уставка.
	Управление режимом поддержа- ния качества воздуха	VOC%	Если модель настенного контроллера Z031- 3C0 , то при выборе этого режима отображается текущее загрязнение воздуха и уставка.
	Индикатор физических парам	етров (рабо	тает совместно с главным индикатором):
	Индикатор температуры от встроенного в контроллер датчика	ਸ਼ ੑੑੑੑ	На главном дисплее отображается температу- ра воздуха, измеренная в непосредственной близости от контроллера.
	Индикатор температуры от дат- чика в канале воздуховода	רא ביישו ביישו	На главном дисплее отображается температу- ра воздуха, измеренная в канале воздуховода вентиляционной установки.
А	Индикатор температуры от дат- чика наружного воздуха		Если предусмотрено конструкцией вентиляци- онной установки, то на главном дисплее отоб- ражается температура воздуха, измеренная на улице.
	Индикатор температуры от дат- чика воздуха в контролируемом помещении		Если предусмотрено конструкцией вентиляци- онной установки, то на главном дисплее отоб- ражается температура воздуха, измеренная в контролируемом помещении. Обычно, датчик устанавливается в вытяжной воздуховод.
	Индикатор температуры отрабо- танного теплоносителя		В вентиляционных установках с жидкостным теплообменником на главном дисплее отобра- жается температура отработанного теплоноси- теля.
	Индикатор общей мощности на- гревателя (в процентах)	(C ∭	На главном дисплее отображается текущая мощность нагревателя.
5	Индикатор текущего дня неде	ели	

Поз.	Назначение		Описание
	Индикатор главного режима с	бработки в	оздуха:
6	Индикатор автоматического вы- бора режима работы.		Этот индикатор включен, если в конструкции вентиляционной установки предусмотрен дат- чик температуры наружного воздуха и на- строен режим автоматического выбора режима работы.
	Индикатор режима «вентиля- ция»	C00	Этот индикатор включен, когда вентиляцион- ная установка работает без тепловой обра- ботки воздуха.
	Индикатор режима «охлажде- ние»	✻	Этот индикатор включен, когда вентиляцион- ная установка работает с охладителем возду- ха.
	Индикатор режима «нагревание»	- <u>ò</u> -	Этот индикатор включен, когда вентиляцион- ная установка работает с нагревателем возду- ха.
	Вспомогательный индикатор:		
	Индикатор уставки температуры	20°	Этот индикатор появляется для режима «на- гревание». При активном индикаторе можно задать желаемую температуру.
7	Индикатор уставки влажности или качества воздуха		Этот индикатор появляется для режима «увлажнение», «осушение» и «качество возду- ха». При активном индикаторе можно задать желаемое значение.
	Индикатор группы и номера па- раметра	RY	Этот индикатор является сервисным и обозна- чает, что контроллер находится в режиме па- раметризации.

Поз.	Назна	ачение
	Главный индикатор:	
	Индикация времени	
8	Индикация кода ошибки	832
	Индикация температуры	
	Индикация влажности или качества воздуха	

Поз.	Назначение		Описание							
	Индикатор таймера:									
9	Индикатор таймера	Ŏ	Этот индикатор включен, если выполняется программа управления установки по расписа- нию. Конфигурация расписания выполняется только в приложении zViewer.							
	Мультифункциональный блок сенсорных кнопок:									
10	Кнопка 10.1 «Питание»		Кнопка управления. Переводит установку между режимами работы «Основной» и «Де- журный».							
	Кнопка 10.2 «Таймер/Режим»	<u>ТАЙМЕР</u> РЕЖИМ	Многофункциональная кнопка, с помощью ко- торой осуществляется настройка времени, даты, смена режимов работы, вход в дополни- тельные меню.							
	Кнопка 10.3 «Вентилятор»	(F=3)	Многофункциональная кнопка, с помощью ко- торой осуществляется изменение уставки ско- рости вращения вентилятора, вход в дополни- тельные меню.							
	Кнопка 10.4 «Стрелка вверх»		Многофункциональная кнопка, с помощью ко-							
	Кнопка 10.5 «Стрелка вниз»		раметров, вход в дополнительные меню.							

Работа

Включение и отключение установки

Контроллер Z031 может находиться в двух основных режимах: дежурном и рабочем. Для переходов между основными режимами кратковременно нажмите кнопку **10.1** «Питание».



Выбор режима обработки воздуха

Для изменения главного режима обработки воздуха кратковременно нажмите кнопку **10.2 «Таймер/Режим»**



© 2019 Zentec LLC

<u>Важно!</u>

Поведение кнопки **10.2 «Таймер/Режим»** зависит от конфигурации программы приточной установки. Например, кнопка может быть заблокирована, так как производитель вентиляционного агрегата настроил систему для работы в автоматическом режиме.

Так же, возможны настройки, корректирующие выбор пользователя. Например, пользователь установил режим «вентиляция». Когда температура наружного воздуха опустится ниже заданного значения — произойдет принудительная смена режима работы.

Изменение уставки температуры

Для изменения уставки температуры, в режиме «нагревание» нажмите стрелки **10.4** «**Вверх**» или **10.5** «**Вниз**».

Изменение скорости вращения вентилятора

Для изменения уставки скорости вращения вентилятора кратковременно нажмите кнопку **10.3 «Вентилятор»**





Вход в меню дополнительного режима

Дополнительный режим включает в себя отображение температур, влажности, качества воздуха, мощности нагревателя. Количество отображаемых параметров определяется конфигурацией программы и типом контроллера Z031.

Для входа в меню, в рабочем режиме нажмите и удерживайте кнопку **10.2 «Таймер/Режим»**. Через несколько секунд отобразится меню дополнительного режима. На иллюстрациях ниже будут приведены все возможные варианты дополнительного режима.

Пример состояния индикатора:



Управление режимом увлажнения

В этом меню можно просмотреть текущее значение влажности от датчика в канале воздуховода или от встроенного датчика в контроллер (зависит от модификации Z031).

Стрелками «вверх» и «вниз» производится изменение уставки влажности.

Изменять и просматривать уставку влажности можно в любое время года. Однако, увлажнитель будет включаться только зимой, если иное не предусмотрено специализированной конфигурацией программы.



Управление режимом качества воздуха

В контроллере **Z031-3C0** установлен датчик летучих органических веществ (ЛОВ / TVOC) и диоксида углерода (CO₂).

ЛОВ – это газы, выделяемые практически всеми используемыми в строительстве и быту материалами, включая мебель из ДСП. Как и любой загрязняющий фактор, высокая концентрация ЛОВ влияет на состояние человека, вызывая периодические головные боли, кашель, аллергические реакции и усталость.

CO₂ — газ, который выделяют все живые организмы. В больших концентрациях вызывает депрессии, кровотечения, сонливость, усталость.

Оптимальным способом нормирования концентрации вредных газов в воздухе помещения - является вентиляция с механическим побуждением. Но следует учитывать и экономическую составляющую: в зимний период времени расходы на вентиляцию резко возрастают относительно летнего периода времени. Это связано с необходимостью догрева поступающего воздуха. Очевидно, что в помещении не всегда присутствуют люди, а следовательно в то время, когда людей нет в помещении, можно снизить или вовсе прекратить поступление свежего воздуха, что приведет к значительной экономии энергоресурсов, и, как следствие, к повышению эффекта экономии в процессе эксплуатации вентиляционной системы.

Для простоты восприятия информации о концентрации вредных веществ, в контроллере **Z031-3C0** массовая доля ЛОВ и CO₂ выражена в процентах. Шкала ниже показывает пределы измерений и регулирования:

Уставка	0%		50%		100	100%	
Концентрация СО2	400ppm		1000	1000 ppm		2000ppm	

Идеально чистый воздух должен стремиться к минимальной концентрации (400ppm).

При уставке 50% качество воздуха будет поддерживаться на удовлетворительном уровне (при наличие технической возможности). При этом, расход энергоносителей будет в оптимальном режиме, обеспечивая заданное качество воздуха. Чем меньше уставка, тем лучше качество воздуха, но, соответственно, выше расход энергоресурсов.

Опция контроля качества воздуха будет эффективна при следующих условиях:

- Наличие электродвигателя вентилятора с изменяемой производительностью (ПЧ, многообмоточный электродвигатель, управление через трансформаторный или симисторный регулятор);
- Вентиляционный агрегат обеспечивает нормативный воздухообмен;
- Концентрация вредных газов в наружном воздухе ниже, чем в обрабатываемом помещении.

В приложении zView есть возможность менять уставку качества воздуха по расписанию, что даёт дополнительный экономический эффект.

Просмотр прочих значений





Выход из меню дополнительного режима происходит автоматически, спустя некоторое время, относительно последнего нажатия на клавиатуру.

ДЛЯ ЗАМЕТОК