

Таблица параметров для работы тепловой завесы с контроллером M100-4 и проектом МК-V1 для панели Z031 с проектом Стандарт 4.6 и выше.

A0	0	Блокировка клавиатуры
A1	0	Режим исполнения программы
A2	0	Резерв
A3	0	Резерв
A4	3	Максимальное кол-во скоростей вентилятора
A5	6	Доп. Конфигурация вентилятора
A6	3	Маска режима работы
A7	0	Маска доп режима
B0	15	Мин уставка температуры
B1	35	Максимальная уставка температуры
B2	40	Мин уставка влажности
B3	90	Макс уставка температуры
B4	0	Мин уставка качества воздуха
B5	99	Макс уставка качества воздуха
B6	0	Точка измерения температуры
B7	0	Маска вспомогательного вывода
C0	10	Температура замерзания
C1	10	Температура расчетная
C2	5	Гистерезис
C3	0	